Funktion:

Nach oben / unten, vorwärts / rückwärts, links / rechts abbiegen, Seiten Flug, schweben, ohne Kopf-Modus Drei Geschwindigkeiten (hoch, niedrig und Mitte)

Lieferinhalt:

1 * USB-Kabel, 4 * Klingen, 1 * Handbuch















