

Fonction:

Vers le haut/vers le bas, vers l'avant/vers l'arrière, tournez à gauche/droite, vol latéral gauche/droit

3D Flip

Mode sans tête

Une clé à renvoyer

Interrupteur basse/moyenne/haute vitesse

Mode de détection de gravité

Fonction de correction automatique

1. taille de produit (cm): 5 * 5 * 3
2. taille de boîte de couleur (cm): 35 * 20 * 7
3. couleur de produit: argent
4. récréation (minute): 6-7
5. distance de commande (mètre): 30
6. batterie de produit: 3.7V/250mha Li
7. batterie de contrôleur: 2 * AAA ne comprennent pas
8. temps de charge (minute): 30-40
9. appareil photo: na

