

2.4Ghz combate rc robô:

1.Shake o transmissor na mão direita, robô vai esticar o punho direito e seu pé direito à frente um passo.

2.Shake o transmissor na mão esquerda, robô vai esticar o punho esquerdo eo seu pé esquerdo para a frente uma etapa.

3.Robots pode mover e batalha com cada hit other.once, o robô emite um sinal sonoro. Se um robô foi atacado mais de 5 vezes, ele vai stop'game over.To reinicialização para entrar no próximo ciclo de jogo









