

Função:

Para cima/para baixo, para diante/para trás, vire à esquerda/direita, esquerda/direita de vôo Flip 3D

Modo sem cabeça

Uma chave para retornar

Interruptor baixo/médio/de alta velocidade

Modo de detecção de gravidade

Função de correção automática

tamanho 1. Product (cm): 5 * 5 * 3

tamanho da caixa 2. Color (cm): 35 * 20 * 7

cor 3. Product: prata

4. Playtime (minuto): 6-7

distância 5. Control (medidor): 30

bateria 6. Product: 3.7 v/250mha li

7. bateria do controlador: 2 * AAA não incluem

8. tempo de carregamento (minuto): 30-40

9. Camera: na

