WLtoys V303 2.4G GPS RC Quadcopter Quadrocopter Seeker

Produkt Funktionen

1. GPS Auto Pilot Funktion.
2. Flight Control Board Control GPS Höhe.
3. CF Leiter freien Modus (Normalerweise ist die Vorwärtsrichtung eines fliegenden Multi-Rotor die gleiche wie die Nase Richtung. Durch den Einsatz von intelligenten Orientierungs Control (IOC), wo auch immer die Nase Punkten hat der Vorwärtsrichtung nichts mit Nase Richtung tun : Im Laufe Schloss fliegen, ist die Vorwärtsrichtung die gleiche wie eine aufgezeichnete Richtung Nase Im Heim Schloss fliegen, die Vorwärtsrichtung ist die gleiche wie die Richtung von zu Hause Punkt, um die Multi-Rotor)..
4. One Key Go Home (2.4G Auto-Pathfinder UVA Ähnlich wie DJI Phantom (Video-Kamera von 720p & amp; 1080P kann hinzugefügt werden).)
5. Failsafe & amp; Auto Go Home / Landung (wenn die Kommunikation zwischen der Haupt-Controller und dem Sender getrennt wird, werden die Ausgänge von allen Kommando Sticks von Regler auf die Mittelposition zu gehen. Wenn das GPS-Signal ist gut genug ist, wird das System automatisch auslösen Return To Home und sicher zu landen.)
6. Zwei Ebenen der Unterspannungsschutz (In der ersten Ebene des Schutzes, die LED-Anzeige blinkt rot, um Sie zu warnen. In der zweiten Schicht der Schutzsystem wird die Rückkehr-Funktion automatisch ausgelöst werden.)

QUADROCOPTER SEEKER
GPS POSITIONING
AUTOMATIC RETURN
SUPPORT FOR EXTERNAL PTZ IMAGE PICKUP
OUT OF CONTROL AND RETURNING FUNCTION
OPERATING FREQUENCY 2.4GHZ
GPS
2.4
GHz

QUADROCOPTER SEEKER
PERFECT

mode
ERO3+
THE CAMERA NEED ANOTHER PURCHASE
PROFESSIONAL
CAMERA

>500M
500M 2.4GHZ RADIO SYSTEM
REMOTE CONTROL DISTANCE IS MORE THAN 500 METERS

FIXED POINT AND HEIGHT WITHOUT CONTROLLING

HEADING LOCK MODE

Open the heading lock switch the headless mode is turned on

AUTO-RETURN FUNCTION

When the explorer beyond the range, the system automatically start its protection function protection aircraft safely return



AUTO-RETURN

AUTO-RETURN BY CLOSING THE REMOTE CONTROL

SUPER CAPACITY BATTERY

POWERFUL MOTOR

FLASHING LAMP

NAVIGATION LAMP

BASIC PARTS LIST

QUADROCOPTER SEEKEY

TRANSMITTER

PROPELLER

PLUG

USB DATA CABLE

BATTERY

CHARGER

CAMERA (IN ADDITION TO BUY)

OTHER PARTS

CAMERA FRAME

PRODUCT DETAILS

ADVANCED MATERIAL

PROPELLER

UNIQUE APPEARCE

SKID LANDING GEAR

FLASH LED

MICRO-CAMERA

QUADROCOPTER SEEKEY

PRODUCT STRUCTURE

PROPELLER
FUSELAGE ABDOMINAL
LED FLYING INDICATOR
USB SOCKET
WIFI SOCKET
MAGNETIC SENSOR
BOTTOM

REMOTE CONTROL INSTRUCTION

RC BATTERY BOX

Put the 4 batterys into the battery box in the correct way, and then cover the battery cober.

INSTALL THE BLADES

STEP 1 Take down the propeller hoop on the motor first

STEP 2 Make sure the rotating direction of the blades should be the same as the rotating direction of the motor

STEP 3 Put the propeller hoop on the blade

STEP 4 Insert one round stick into the hole of the propeller hoop,Reverse rotation arrow

INSTALL THE BATTERY

STEP 1 Hold the battery cover and pull out

STEP 2 Put the battery into battery compartments

STEP 3 Connect the battery and the power wires

STEP 4 Cover the battery cover

INSTALL THE CAMERA

GOPRO 3 CAMERA

NEED TO BUY IT BY YOURSELF

IT CAN NOT BE LOADED ANY OTHER CAMERAS INTHE MARKET

Technische Daten

Produkt Batterie: 11.1V 2700mAh 25C (im Lieferumfang enthalten),
Radio Batterie: 6 * 1.5AA (nicht enthalten)
Motor: 2212 950 / KV×4pcs
Sender Entfernung: 500 Meter
Ladezeit: 1.5-2hours
Spieldauer: 13-15Mins

Packliste

1 × Quadcopter
1 × Farbe bo
1 × Radio
1 × Handbuch
1 × Balance Ladegerät
4 × Klinge
1 × LiPo-Akku
1 × USB
1 × Inbusschlüssel
1 × Gimble (GOPRO Kamerahalterung)

Klicken Sie hier um mehr über uns zu erfahren.